

## bRite Advanced Conexión con Punto de Venta



Para hacer la conexión de la balanza bRite con un sistema de facturación, es necesario utilizar el cable de comunicación.



### Lista de Protocolos

La balanza dispone de estos protocolos (lenguajes) de comunicación, el Punto de venta debe tener al menos uno de estos para poder enviar el peso:

- CAS
- Avery Berkel
- Dialog 06
- L2 Mettler Toledo
- Anker
- Dialog 02/04
- NCI Protocol



Un extremo del cable se debe conectar en la balanza y el otro extremo en la PC  
Si la PC no dispone de un puerto COM serial, se deberá utilizar un convertidor de serial a USB)

### bRite Advanced

La línea bRite Advanced le ofrece protocolos de comunicación para conexión a Punto de venta. Este instrumento de pesaje de alta precisión cumple los más altos estándares de la industria.

Se deben hacer coincidir la velocidad de comunicación, bits de datos, paridad, bits de parada y protocolo entre la balanza y la PC para que se puedan comunicar.

Si le están haciendo un software a la medida, el desarrollador debe poner un botón con el que se pida el peso a la balanza. Este botón debe enviar la letra **W** a la balanza para que ésta le responda con el valor del peso.

